

HUSKY



Nettoyage du filtre lavable Husky



REMARQUE

» Il est conseillé de procéder au nettoyage complet du filtre permanent une fois par an :

a. Retirez la poussière présente au niveau du filtre en la recueillant dans un sac, comme expliqué précédemment.

b. Retirez le filtre en tirant celui-ci vers le bas.

c. Placez le filtre dans votre machine à laver.

d. Lancez un cycle de lavage normal (eau chaude ou froide) puis un essorage (cycle normal) pendant 10 minutes.

e. Avant de remettre le filtre en place, nettoyez l'intérieur de la grille de filtration.

